



Obs: A casa de bombas pode ser no nível acima da laje da caixa de proteção ou no mesmo nível do fundo da caixa de proteção.